备注:螺丝螺母数量为最小个数,螺丝螺母本身很便宜,可以在购买时多买一些以作冗余考虑。

基本术语:舵机、舵盘、滑块、导轨、小黄条、电路板、基板、基板支撑块、滑块增高块、机械手、手机支架、螺丝、螺母

M2

- 1. 舵盘(1、2、3、4) 和机械手:数量8个(螺丝,普通螺母),长度:10+2+3+2=17mm,取 16mm。
- 2. 舵盘 (5、6、7、8) 和小黄条: 数量 4 个 (螺丝、防滑螺母、普通螺母), 长度:>=7+2++3+2=14mm, 取 18mm

所以:16mm 螺丝,数量8个;18mm 螺丝,数量8个;防滑螺母数量4个;普通螺母数量12个。

备注:关于舵盘和小黄条的连接螺母,建议在调试阶段使用普通螺母,方便拆卸,如果不经常拆卸,强烈建议使用防滑螺母,因为机械振动会导致普通螺母经常性松动。

M3

- 1. 电路板和基板:数量 12 个 (螺丝), 长度为:8+2=10mm, 取 12mm
- 2. 舵机和机械手:数量4个(螺丝),长度=8+6-1=13mm,取12mm
- 3. 导轨和基板:数量12个(螺丝,普通螺母),长度为:20mm
- 4. 手机支架和基板:数量8个(螺丝,普通螺母),长度:8+3+3+4=18mm,取20mm
- 5. 滑块和滑块增高块: (螺丝), 长度为: 30+4=29mm, 取 35mm, 数量 12 个; 长度为: 29+7=35+7.1=42mm, 取 45mm, 数量为 4 个
- 6. 滑块增高块和小黄条:数量4个(普通螺母)。

备注:没有合适厚度的滑块增高酷爱,所以用螺母的厚度继续把小黄条抬高。

所以:12mm 螺丝,数量16个;20mm 螺丝,数量20个;35mm 螺丝,数量12个;45mm

螺丝,数量4个;普通螺母数量24个。

M4

1.舵机和基板:数量 16 个, (螺丝、普通螺母)长度: 30+8+4+4=46mm, 取 45mm

